

如何以手持裝置登入您的裝置介面

I. 以 iOS 3 (或以上版本) 的裝置登入您的裝置介面

當您連接裝置到網際網路時，您可在行動裝置網頁瀏覽器的地址欄內直接輸入 IP 位址，登入裝置。您的行動裝置網頁瀏覽器必須支援「HTTP server push」才能操作(例如 iOS 的 Safari)。

1. 點擊 **Safari** 開啓瀏覽器。



2. 輸入裝置網址，然後點擊 **Go**。



3. 輸入使用者名稱及密碼，然後點擊登入。




4. 即時預覽頁面隨即出現。




5. 點選 **MultiChannel** 選項即可瀏覽多頻道頁面。




6. 多頻道分割頁面隨即顯示。



7. 點選 **SingleChannel** 選項即可回復單一頻道顯示。




8. 點選 **Channel** 選項即可變更顯示頻道。




9. 選取所需頻道，然後點擊完成。



10. 所選頻道隨即顯示在螢幕上。




按鍵	功能
	<p>(當連線的攝影機內建相關功能時，下列功能才能有效使用。) 請先在裝置管理頁面勾選「PTZ」選項啓動此功能。如果你使用 PTZ 攝影機，PTZ 設定按鈕將會啓動。按下這些按鈕可調整攝影機的 PTZ 設定。藉由控制 PTZ，可將攝影機的焦距調整到你想要的位置。</p> <p>點擊左列箭頭按鍵以調整攝影機鏡頭方向，點擊  可使攝影機回復至起點位置。</p>
	<p>(當連線的攝影機內建相關功能時，下列功能才能有效使用。) 點擊  或  以縮小或放大。</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在「手動錄影」鈕上  按一下，裝置開始錄影。 2. 在「手動錄影」鈕上  再按一下，裝置停止錄影。 3. 錄影影像儲存於裝置硬碟中。
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按「快照」鈕  可補捉目前瀏覽器出現的影像。 2. 補捉的影像顯示於開啓的新視窗中。 3. 點擊並按著影像直到一個彈出選單出現。 4. 點擊儲存影像以將影像儲存於行動裝置相簿中。

II. 以 Android 作業系統的智慧型手機登入您的裝置介面

隨機附帶的 CD 內含一個應用程式適用於採用 Android 系統的行動設備使用，它可讓運行 Android 2.2 (Froyo) 或以上版本的行動設備連結您的裝置。您可在 CD 內的 **Android App** 文件夾中找到此 **NvrTouchViewer.apk** 安裝檔案。

請檢查 Android 手機的韌體版本是否為 Android 2.2 (Froyo) 或以上版本:

1. 按 **Menu** 按鍵並在選單上選擇**設定**，滑動到表單底部並選擇**關於手機**。




2. Android 手機的**韌體版本**必須是 2.2 (Froyo) 或以上版本。



3. 滑動表單並選擇**應用程式**，確認選項**未知的來源**是勾選開啓的。如果此選項未開啓，則系統將不允許安裝非從 **Google Play Store** 下載的應用程序。



4. 滑動表單並選擇**無線與網路**，然後選擇 **USB 連線類型**。



5. 選擇**磁碟機**選項。當您連接您的 Android 手機至 PC 時，手機的內部記憶體（和 SD 卡如適用）將顯示為一個 USB 可移動磁碟。



6. 請將 **NvrTouchViewer.apk** 檔案從 CD 內的 **Android App** 文件夾中複製到 Android 手機上。

7. 請先在 Windows 使用 USB 裝置圖示安全移除磁碟，接著選擇中斷手機的 USB 連線，然後您可移除用於連接手機和 PC 的 USB 連接線。

8. 請在 Android 手機上使用任何文件瀏覽程式（可從 **Google Play Store** 免費下載）開啓之前複製的 **NvrTouchViewer.apk** 檔案，遵循螢幕上的安裝說明步驟。當安裝完成後，新圖示將會出現在手機 **app** 應用程式的抽屜中。

9. 從應用程式的抽屜中以圖示啓動 **NvrTouchViewer** 應用程式。




10. 點擊**新增**以輸入登入資料。




11. 在所有欄位輸入資料，然後點擊**確定**以儲存登入資料。




12. 從 **NVR 清單** 選擇要連接的裝置，然後點擊**確定**登入所選的裝置。



13. 點選並按住頻道選單圖示可改變頻道，從彈出的對話框中點選想要的頻道。



14. 在變換頻道時請耐心等待。



按鍵	功能
	<p>(當連線的攝影機內建相關功能時，下列功能才能有效使用。) 請先在裝置管理頁面勾選「PTZ」選項啓動此功能。如果你使用 PTZ 攝影機，PTZ 設定按鈕將會啓動。按下這些按鈕可調整攝影機的 PTZ 設定。藉由控制 PTZ，可將攝影機的焦距調整到你想要的位置。</p> <p>點擊左列箭頭按鍵以調整攝影機鏡頭方向，點擊  可使攝影機回復至起點位置。</p>
	<p>(當連線的攝影機內建相關功能時，下列功能才能有效使用。) 點擊  或  以縮小或放大。</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 按「快照」鈕  可補捉目前閱覽器出現的影像。 快照儲存於行動裝置內部儲存記憶體的“Nvr”資料夾中。